

Tryckstyrning

Om tryckgivaren har inställbara områden, välj lämpligt tryckområde.

Endast tryckgivare avsedd för 24Vdc-anslutning och styrsignal 0-10V kan användas.

Inkoppling

1. Anslut matning av tryckgivare till plint 57 och 58.
2. Anslut styrsignal till plint 57 och 59 för tilluft.
3. Anslut styrsignal till plint 57 och 60 för frånluft.

Inställning Display

Nödvändiga inställningar

1. Inställningar -> ange kod 8990 -> Parameter 310 Tryckgivare tilluft -> Välj Tryck -> **Spara**
2. Parameter 311 Tryckgivare frånluft -> Välj Tryck -> **Spara**
3. Parameter 312 Tryckgivare mätområde -> Välj -> **Spara**

Eventuella inställningar

4. Parameter 315 P-Band/Börvärde -> Välj -> **Spara**
5. Parameter 316 I-Tid -> Välj -> **Spara**
6. Parameter 317 Larmgräns -> Välj -> **Spara**

